# 中量作業台重量作業台


[CB, KT, KV]

## 取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げ下さいましてありがとうございます。

この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と 組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、 この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。 また、この製品を末長くご使用いただくために、この説 明書は大切に保存して下さい。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、 ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室まで ご連絡下さい。



## 9**411**

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室 0120-575101

No 160 11K-A

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、 次の事項を必ず守って下さい。

#### △安全上のご注意

1. 天板の等分布耐荷重(天板全面に均等に物を置いた場合)は、

CB	300kg	中 板	50kg/枚
KT	800kg		
KV	1200kg		
KW	2000kg		

積載荷重は、天板の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷 重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。

- 2. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
- 3. 使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め 直して下さい。ゆるんだままで使用していますと、変形や破損及び転倒な どの原因となります。
- 4. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
- 5. キャビネット・キャビネットワゴンの引出しはゆっくりと引いて下さい。 引出しを強く引きますとストッパー破損の原因になり、抜け落ちる恐れが あります。
- 6. キャビネット・キャビネットワゴンの引出しを引いたまま上から強く押さ えたり、重い物を置いたり、踏台として使用しないで下さい。故障や事故 の原因となります。
- 7. 可動部(キャビネット、キャスターなど)の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
- 8. キャビネットワゴンを台車や運搬車のかわりに使用しないで下さい。
- 9. キャビネットワゴンを設置後は、必ずキャスターのストッパーをロック位置にして下さい。
- 10. 作業台を引きずって移動しないで下さい。床を傷つけたり、アジャスター破損の原因となります。また、本体と床面等にガタツキがあるときは、アジャスターで水平に調整して下さい。
- 11. この製品を移動するときは、載せてある物を全ておろし、天板を持ち複数でゆっくり持ち上げて行って下さい。乱雑に扱うと破損や事故の原因となります。ただし、引出しのある物は鍵をかけ、鍵のないものについては、引出しを抜いて行って下さい。
- 12. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を充分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

#### ◆使用上のご注意

- 1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
- 2. 直射日光の当るところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
- 3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
- 4. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。

- 6. キャビネット・キャビネットワゴンの鍵は盗難防止用ではありませんので、 貴重品等は保管しないで下さい。
- 7. キャビネット・キャビネットワゴンの鍵を掛けるときは全ての引出しを確 実に閉めて下さい。
- 8. キャビネット・キャビネットワゴンをご使用になる前に鍵番号等は控えて下さい。
- 9. キャビネット・キャビネットワゴンの鍵を紛失した場合は、鍵番号を確認して、購入先を通じてご注文下さい。(有料となります。)
- 10. 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等 (損耗現象)が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
- 11. キャスターやアジャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
- 12. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
- 13. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

### ◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。

汚れが著しい場合は、次の1~3の手順を守って汚れを落として下さい。

- 1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
- 2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
- 3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。
- ※汚れが落ちない場合は、 $1 \sim 3$ の作業を繰り返し行って下さい。
- ※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しま すと表面材の損傷の原因となります。

#### ●部品明細

品			1 台 分	数 量	
番	品名	КТ	KV, KT・KW(キャビネットワゴン付)	KW	СВ
1	天 板	1	1	1	1
2	天受ビーム	2	2	2	2
3	脚フレーム	2	2	2	2
4	センターカンヌキ	1		1	1
5	後カンヌキ		1	1	
6	補強フレーム	1 (D900のみ)	1 (D900のみ)	1 (D900のみ)	1 (D900のみ)
7	アジャスター	4	4	4	
8	中板	(オプション)	(オプション)	1または2	(オプション)
9	キャビネット	(1)	(1)	(1)	(1)
10	キャビネット吊金具	(2)	(2)	(2)	(2)
11	六角アプセットセムス (M8×18ℓ)	*2 14 (12)	*2 18 (16)	*2 18 (16)	* <sup>2</sup> 14 (12)
12	六角ボルト(M8×45 l)	2		2	2
13	皿小ネジ (M8×15ℓ)	2 (D900のみ)	2 (D900のみ)	2 (D900のみ)	2 (D900のみ)
14	バ ネ 座 金 (M8用)	2		2	2
15	平 座 金 (M8用)	2 (6)		2 (6)	2 (6)
16	カラー	2		2	2
17	六角ボルト(M8×15ℓ)	(4)	(4)	(4)	(4)
18	トラス小ネジ(M6×12ℓ)	(2)	(2)	(2)	(2)
19	浮き上がり防止板	(2)	(2)	(2)	(2)
20	キャビネットワゴン		1または2 (キャビネットワゴン付のみ)		
21	キャスター				4
22	バネ座金 (M16用)				4

- ※1 オプションで取付可能なものについては、弊社係員にお問い合わせ下さい。
- ※2 [ ]内は作業台間口W=900、1200タイプの数量を示します。
- [ ]外は作業台間口W=1500、1800タイプの数量を示します。
- ※3()の数量はキャビネット付の場合を示します。